

VAJA 6: Meritve visokofrekvenčnih signalov s spektralnim analizatorjem

1. S pomočjo spektralnega analizatorja si oglej uporabo frekvenčnega področja od 100 MHz do 1 GHz.
2. Skiciraj nekaj tipičnih signalov, odčitaj ter zapiši njihovo frekvenco oz. frekvenčni pas, ter moč signala in šuma.