

SKLOPKI

ZA VKLAPLJANJE

omogoča hitro vzpostavitev
ali prekinitev zveze med
gonilnim in gnanim delom stroja.

OBLIKOVNE

TORNE

ZA PROSTI TEK

prenosijo
obremenitve in vrtilno
gibanje samo v eni
smeri

ZAPORE

ENOSMERNE SK.

MOMENTNE

Samodejni vklop in
izklop v odvisnosti od
velikosti vrtilnega
momenta ali vrtilne
hitrosti

ZAGONSKE

VARNOSTNE