

## VAJA 5

### Opis problema:

Stopniščna razsvetljava v trnadstropnem bloku. Če stanovalec pritisne na enega od gumbov T1, T2, ali T3, ki so vsak v svojem nadstropju, ali na gumb T4, ki je nameščen pri vhodnih vratih, se prižgejo stopniščne luči, ki svetijo 3 minute. Če je katerikoli od gumbov vklopljen več kot 3 sekunde, se stopnišče osvetli neprekinjeno.

