



4. LABORATORIJSKA VAJA

Demonstrirajte uporabo časovnih funkcij SP, SE, SD, SS in SF na časovnikih T 0 - T 4. Vrednosti časov naj bodo 10 s, 9 s, 8 s, 7 s in 6 s. Časovnike prožite s tipkalo na vseh I 0.0 - I 0.4. Ob pritisku na tipkalo I 0.6 naj se sprostijo vsi časovniki (ukaz FR), tipkalo I 0.7 pa naj vse časovnike resetira. Binarna povpraševanja po posameznih časovnikih prikažite na izhodih Q 0.0 - Q 0.4.

Stanje časovnikov opazujte tudi z opcijo PLC\ Monitor/Modify Variables.